



GHID DE PREVENIRE A INCENDIILOR LA GOSPODARI



FOCUL DESCHIS



- Orice ardere, fie că este în interiorul locuinței sau în exteriorul ei, trebuie supravegheată permanent.
- Se interzice folosirea chibriturilor, lumânărilor, lămpilor de iluminat cu petrol, în spații cu pericol de incendiu (depozite de furaje, grajduri, magazii, alte anexe, poduri) și explozie (în apropierea buteliilor de aragaz, instalațiilor de gaze naturale, încăperi în care depozitați produse petroliere), cât și la executarea lucrărilor agricole - (în lanuri de cereale, pajști.), în păduri și în apropierea acestora.
- Este interzisă folosirea flăcării pentru verificarea etanșeității buteliei. În cazul în care butelia este defectă, flacăra, în prezența gazului scurs de la butelie, va produce o explozie.



INSTALATIILE ELECTRICE

- Aparatele electrice, cablurile electrice, prizele și întrerupătoarele cu defecțiuni sunt surse frecvente de incendiu.
- Pentru remedierea aparatelor și instalațiilor electrice defecte se apelează la specialiști.
- Nu utilizați aparatele electrice cu mâinile ude. Riscați să vă electrocuțați și să suferiți arsuri.
- Nu trageți de cablu pentru debranșarea unui aparat electric. Acesta se poate deteriora, devenind o sursă de incendiu.
- Nu folosiți prize multiple: adeseori suprasolicitate, acestea se încălzesc și există riscul producerii unui incendiu.
- Nu cumpărați jucării electrice care se conectează direct la priză: o jucărie prin care trece o tensiune de 220V poate fi periculoasă pentru un copil. Vă recomandăm jucăriile echipate cu un transformator de protecție care reduce tensiunea la o valoare inofensivă, de regulă de 12V.
- Nu amplasați un obiect metalic de lungime mare (scară, țevă, antenă) în apropierea unei linii electrice aeriene: aceasta conduce adesea la accidente mortale.
- Înlocuirea siguranțelor arse se face cu siguranțe cu putere de rupere corespunzătoare, calibrate de fabrica producătoare.
- Se interzice utilizarea de siguranțe improvizate în instalațiile electrice de joasă tensiune

FUMATUL



- Utilizați întotdeauna scumiere grele, care să nu se răstoarne ușor și care să fie confecționate din materiale care nu iau foc;
- Scumierele se amplasează astfel încât să nu fie posibilă aprinderea materialelor combustibile din apropiere, cum ar fi draperii, perdele, jaluzele;
- Nu depuneți în scumiere deșeuri de materiale combustibile, de exemplu, hârtie, carton, textile, și nu goliți scumierele în coșurile de hârtie sau în alte locuri în care există materiale combustibile, deoarece acestea se pot aprinde și provoca un incendiu;
- Stingeți țigara numai în scumieră și nu aruncați la întâmplare resturile de țigări sau chibrituri aprinse;
- Nu fumați niciodată în pat și aveți grijă, în mod special, atunci când sunteți obosiți, când luați somnifere sau când ați consumat alcool, deoarece există riscul să adormiți cu țigara aprinsă și să provocați un incendiu.



MIJLOACELE DE INCALZIRE

- Se interzice utilizarea instalațiilor de încălzire cu improvizații sau defecțiuni și lăsarea lor în funcțiune nesupravegheate.
- Respectați distanțele de protecție dintre sobe și orice materialele combustibile.
- Amplasați în fața sobelor cu lemne o cutie metalică: aceasta va asigura protecția față de căderea accidentală, direct pe podea, a lemnului aprins, care ar putea determina incendierea materialelor combustibile cu care acestea ar veni în contact.
- Eventuala încălzire a adăposturilor de animale sau a grajdurilor este admisă numai dacă sunt folosite sobe fixe din cărămidă sau mijloace cu acumulare de căldură care se alimentează din exteriorul acestor încăperi ori prin instalații de încălzire centrale.
- Se interzice folosirea sobelor cu ușițele sau cenușarele defecte ori care nu se închid.
- Cenușa și jăratecul vor fi depozitate în gropi speciale, iar în condiții de vânt se va stinge cu apă.



JOCUL COPILOR CU FOCUL

- Păstrați chibriturile, brichetele și alte surse de foc în locuri în care copii nu au acces.
- Înlăturați orice curiozitate a copiilor în legătură cu focul, explicându-le cu răbdare pericolul pe care acesta îl reprezintă pentru viața lor.
- Nu lăsați copiii singuri în casă cu sobe, plite, radiatoare și/sau aparate electrice aflate în funcțiune.
- Exemplul celor mari cu privire la folosirea focului în prezența copiilor contează mult în educarea lor.
- Odată cu creșterea, copii trebuie învățați cum să utilizeze sursele de foc și cum să se comporte în situații de pericol



COSURILE DE FUM

- Verificați cel puțin o dată pe an coșurile de fum cu personal de specialitate. Pentru aceasta apelați doar la personal autorizat;
- Văruți coșul de fum pentru a identifica eventuale fisuri, defecțiuni ce pot conduce la incendierea locuinței;
- Verificarea, repararea, izolarea termică și curățarea periodică a coșurilor de evacuare a fumului sunt obligatorii.



BUTELIILE CU GPL

SUNT INTEZISE URMĂTOARELE:

- folosirea buteliilor de gaze lichefiate fără regulatori (ceasuri) de presiune cu garnituri deteriorate ori cu furtunuri de cauciuc fisurate sau lărgite la capete.
 - Încercarea cu flacără a etanșeității buteliei, garniturilor regulatorilor de presiune sau a furtunului: verificarea se va face numai cu emulsie de apă cu săpun.
- așezarea sau păstrarea buteliilor de gaze în apropierea oricăror surse de căldură ori sub acțiunea directă a razelor solare.
- Încălzirea buteliilor ori folosirea acestora în poziție culcată, răsturnată sau înclinată.
- trecerea (transvazarea) gazului din butelie în orice alte recipiente sau folosirea de butelii improvizate.



PODURILE CASELOR SI AFUMATORILE

- Se interzice folosirea afumătoarelor improvizate ori amplasarea acestora în magazii, șuri, remize, sub șoproane sau lângă materiale combustibile: afumătorile se confecționează din zidării de cărămidă și materiale incombustibile și se vor amplasa independent de celelalte construcții din gospodărie.
- Este interzisă depozitarea de materiale lemnoase, furaje sau alte materiale combustibile sau inflamabile (butelii, bidoane cu produse petroliere, ...) în podurile clădirilor.
- Este interzisă folosirea afumătorilor improvizate în podurile clădirilor prin scoaterea unor cărămizi din coș sau neridicarea zidăriei coșurilor deasupra acoperișului ori lăsarea deschisă a ușițelor de curățare.